



## Gebrauchsanleitung PE-Rohrschere für Rohre bis DA 75 Bestell-Nr.: 744 116

### Produktbeschreibung

Die PE-Schere dient zum Schneiden von Rohren aus PE, Pex, PP oder auch PVC weich bis zum maximalen Rohrdurchmesser Da 75mm.

### Sicherheitshinweise

Für den Einsatz sind auch die Richtlinien und Vorschriften des DVGW und der BG zu beachten, sowie die UVV einzuhalten.


Schneiden Sie sich nicht an der Messerschneide.

Vor allem beim Wechsel des Messers ist hier Vorsicht geboten.

### Bedienung

- Zur Benutzung Haken umlegen. **A**
- Griffe auseinander ziehen bis das Messer ganz geöffnet ist **B** und die Rohrschere über das Rohr schieben.
- Schere gerade ansetzen und durch mehrmaliges zusammendrücken bzw. öffnen der Griffe den Schnitt durchführen. (Mehrstufiger Schnitt) **C**
- Zum Öffnen der Schere Griffe auseinanderziehen. **B**

Alle Teile wieder reinigen und für den nächsten Einsatz bereitlegen.



PE-Rohre möglichst nicht bei Umgebungstemperaturen von unter 5°C schneiden.  
Ansonsten ggf. die Rohre vorwärmen!

## Instandhaltung


**Ersatzmesser Bestell-Nr. 744 216**

### Messerwechsel:

**A** Die Feder am Gegenlagergriff aushängen. **B** Das Messer von Hand ganz ins Festlager drücken und die Schraube mit einem geeigneten Schlitzschraubendreher herausdrehen. (Vorsicht die Mutter kann auf der anderen Seite aus der Fixierung fallen und verloren gehen.)

**C** Messer aus dem Scherenkörper herausziehen. Sicherungsring vom Bolzen ziehen, Bolzen und Federbügel vom Messer nehmen und an neuem Messer befestigen. **D+E** Sicherungshaken und Führungsbügel, gegen die Federkraft nach hinten drücken, das Messer in den Scherenkörper einführen und mit der Schraube und Feder arretieren.

Mutter ansetzen und festdrehen. **F** Zugfeder wieder einhängen und Funktionsüberprüfung durchführen.



## Zusatzinformationen

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß die Geräte aufeinander abgestimmt sind, und nur original Hütz + Baumgarten Teile zum Einsatz kommen sollen. Diese aufeinander abgestimmten Artikel garantieren, bei vorgabengerechter Anwendung einen störungsfreien Einsatz. Bei nicht Einhaltung verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, bzw. lehnen wir jegliche Garantie-, Reklamations- oder Regreßansprüche ab.

Alle Abbildungen, technische Daten und Maße entsprechen dem konstruktiven Stand bei der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir wünschen Ihnen störungsfreie Einsätze mit unserem Gerät, sollten trotzdem einmal Fragen aufkommen, stehen wir Ihnen selbstverständlich unter folgender Adresse zur Verfügung.

Hütz + Baumgarten GmbH & Co.KG		
Solinger Str. 23-25	Postfach 130206	Tel. 02191 / 9700-0
42857 Remscheid	42817 Remscheid	Fax 02191 / 9700-44