



Gebrauchsanleitung für Warndreieck, faltbar Art.-Nr. 980



1. Allgemeines

Die Warndreiecke sind fluoreszierend und werden in einer Schutzhülle ausgeliefert. Der Temperaturbereich für den Einsatz der Warndreiecke geht von -20° bis +60°C.


2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Kennzeichnung von Baustellen, Gefahrenbereichen oder Unfallstellen.

3. Aufstellen des Warndreiecks:

Die Schutzhülle vom Warndreieck ziehen, indem man mit einer Hand den Griff greift und mit der anderen Hand die Schutzhülle festhält.

Dann das Warndreieck an dem Griff, mit den Standbeinen nach unten, halten und die Hand drehen. Dadurch entfaltet sich die Folie und die Standbeine schwingen nach außen.



VORSICHT Das Warndreieck weit genug vom Körper halten, um beim Auseinanderklappen Verletzungen auszuschließen.

Nun kann das Warndreieck aufgestellt werden.


4. Abbau des Warndreiecks:

Falls notwendig das Warndreieck reinigen und die Folie trockenwischen.



VORSICHT Quetschgefahr! Beim Zusammenklappen darauf achten, dass Hände und Finger nicht verletzt werden. Bewegliche Bauteile und Gegenstände können zu Quetschungen mit Verletzungen und bleibenden Körperschäden führen!

Zum Zusammenklappen das Warndreieck auf den Kopf stellen und die Standbeine nach innen drücken. Ab einem Punkt klappen die Standbeine nach innen und bleiben in dieser Stellung.



Nun die Folie nach außen ziehen und in eine Richtung falten.



Die Falten gleichmäßig um die Standbeine wickeln



Danach das Warndreieck in die Schutzhülle schieben

5. Allgemeine Hinweise:

Bei dem Einsatz sind auch die Gebrauchsanleitung anderer Geräte und Maschinen zu beachten, sowie die Vorschriften, Regeln und Informationen der Berufsgenossenschaft einzuhalten.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Geräte und Artikel aufeinander abgestimmt sind, und nur original Hütz + Baumgarten Teile zum Einsatz kommen sollen. Diese aufeinander abgestimmten Artikel garantieren, bei vorgabengerechter Anwendung, einen störungsfreien Einsatz.

Bei nicht Einhaltung verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, bzw. lehnen wir jegliche Garantie-, Reklamations- oder Regressansprüche ab.

Geräte und Werkzeuge von Hütz + Baumgarten dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis (in schriftlicher Form) der Hütz + Baumgarten GmbH & Co.KG in die USA exportiert werden.

Wir wünschen Ihnen störungsfreie Einsätze mit unserem Gerät, sollten trotzdem einmal Fragen aufkommen, stehen wir Ihnen selbstverständlich unter folgender Adresse zur Verfügung.

Hütz + Baumgarten GmbH & Co.KG, Solinger Str. 23-25, D-42857 Remscheid – Tel.: 02191-9700-0