

Unternehmen

Checkliste für den hydraulischen PE-Rohr-Rückformer

Art.-Nr.: R110 / R160 / R225

- | | |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> PE-Rohr-Rückformer DA 32 – Da 110 (Q110) | Best.-Nr.: 801 110 |
| <input type="checkbox"/> PE-Rohr-Rückformer DA 63 – Da 160 (Q160) | Best.-Nr.: 801 160 |
| <input type="checkbox"/> PE-Rohr-Rückformer DA 125 – Da 225 (Q225) | Best.-Nr.: 801 225 |

Regelmäßiger Prüfintervall gemäß Betriebssicherheitsverordnung. Grundlage: BetrSichV § 3 Abs. 3 und § 10
 Generell trifft für alle Arbeitsmittel, also auch für den hydr. PE-Rohr-Rückformer, die Betriebssicherheitsverordnung zu.
 Eine regelmäßige Überprüfung soll gewährleisten, dass Mängel rechtzeitig erkannt und behoben werden.
 Hiernach legt der Unternehmer nach eigenem Ermessen den Umfang und die Prüfintervalle fest und benennt hierzu eine befähigte Person, in der Regel aus dem eigenem Unternehmen. Herstellerangaben, die Produkt spezifisch weitergehende Prüfungen fordern, müssen selbstverständlich hierbei berücksichtigt werden.

Interne Inventar-Nr.:	Herstell-Datum.:	Prüfer:	Prüfungsdatum:
------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------

Sichtprüfung	i.O./ durch-geführt	nicht i.O.	behaben
Gerät auf Vollständigkeit und Originalteile prüfen! (gemäß Gebrauchsanleitung) - Pumpehebel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ggf. Einsatzbacken: Da, Da, Da, Da, Da, Da, Da	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung in Bezug auf Beschädigung (Verformungen oder Bauteilbruch).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulik trocken, kein Ölaustritt sichtbar. Bei Undichtigkeit z.B. an der Kolbenstange – Hydraulik ersetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ölstand prüfen bei senkrecht stehender Hydraulik. Bei komplett eingefahrenem Kolben entfernen des Öleinfüllstopfen (Gummi-stopfen). Ölstand bis Unterkante Öleinfüllöffnung! Ggf. Hydrauliköl ISO 32 nachfüllen (gemäß Gebrauchsanleitung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roter Verschlussstopfen (neben der Ventilschraube) wurde <u>nicht</u> entfernt oder manipuliert!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Führungs- und Abstandshalter (Gummi) an dem Hydraulikstößel vorhanden!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberfläche der Rundungsschalen innen unbeschädigt und glatt!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oberfläche der zugehörigen Einsatzbacken innen unbeschädigt und glatt!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funktionsprüfung der beweglichen Bauteile:			
Die Hydraulik lässt sich leicht pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auslösen der Druckbegrenzung (Überstromventil). ACHTUNG! Nur bei eingelegtem PE-Rohrstück in passender Rohrdimension!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auslösen der Druckentspannung an der Pumpe, komplettes Einfahren des Hydraulik-Kolben (durch Muskelkraft von Hand).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einhängen der Einsatzbacken, gut fixiert. (Je Paar: 1 x mit einem Einhängebolzen, 1 x mit zwei Einhängebolzen.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeitsprüfung:			
Druckaufbau bei eingelegtem PE-Rohrstück in entsprechender Rohrdimension. Nach 15 min. kein Ölaustritt sichtbar! ACHTUNG! Nur bei eingelegtem PE-Rohrstück in passender Rohrdimension!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

i.O. = in Ordnung nicht i.O. = nicht in Ordnung behoben = Mangel wurde behoben, hiernach in Ordnung

Das Gerät ist einsatzbereit und mängelfrei!

Hütz + Baumgarten empfiehlt bei normaler Nutzung eine jährlich wiederkehrende Prüfung des Gerätes.

Nächste Überprüfung: / <small>Monat / Jahr</small>
--

Unterschrift: <small>(Vom Unternehmer hierzu benannt – befähigte Person)</small>
--